

Rough mill user guide



Please read the instructions carefully before use.

-Zakres zastosowania

Produkt ten nadaje się do usuwania starych okładzin ściennych, szpachli i popękanych ścian, ułatwiając personelowi budowlanemu zeskrobywanie popiołu dennego, szpachli, płytek i substancji wodoodpornych.

Nasza firma nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia maszyn i obrażenia ciała personelu

spowodowane nielegalną eksploatacją.



Zasady bezpieczeństwa

1. Bezpieczeństwo w miejscu pracy

(1) Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku. Chaotyczne i ciemne miejsca pracy mogą być przyczyną wypadków.

(2) Nie należy używać urządzenia w środowisku zagrożonym wybuchem. W obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub zanieczyszczeń iskra z narzędzia może zapalić znajdujący się powyżej obiekt.

(3) Nie należy używać urządzenia w deszczu. Woda w elektronarzędziach zwiększa ryzyko wycieku.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

(1) Należy zwrócić uwagę, czy napięcie zasilania jest takie samo, jak podane na tabliczce znamionowej narzędzia. Inne napięcia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub porażenie prądem.

(2) Nie dokonuj samowolnych przeróbek narzędzi elektrycznych, zwłaszcza wtyczki zasilającej urządzenia, która musi pasować do gniazdka. Trudno jest zapewnić bezpieczną pracę urządzenia z akcesoriami, które nie są do niego dopasowane.

(3) Nie nadużywaj przewodów. Nigdy nie przenoś urządzenia na przewodach, nie wieszaj go na przewodach ani nie ciągnij za przewody, aby wyciągnąć wtyczkę.

(4) Trzymaj przewody z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych przedmiotów. Łatwo je uszkodzić i spowodować upływ prądu.

(5) Nie używaj uszkodzonych akcesoriów. Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie sprawdzić akcesoria pod kątem wyszczerbień lub pęknięć, np. czy obudowa nie jest pęknięta, czy śruby przekładni nie są poluzowane lub oderwane, a uchwyt nie jest pęknięty lub poluzowany.

(6) Nie odkładaj maszyny, dopóki narzędzie tnące nie zatrzyma się całkowicie. Kontakt obracającego się narzędzia z powierzchnią roboczą spowoduje utratę kontroli nad maszyną i jej uszkodzenie.

3. Bezpieczeństwo osobiste

(1) Zachowaj czujność i nie obsługuj elektronarzędzi pod wpływem zmęczenia, narkotyków, alkoholu lub leków.

Podczas używania narzędzi natychmiastowe rozproszenie uwagi może spowodować poważne obrażenia.

(2) Zawsze należy nosić sprzęt ochronny i okulary ochronne. Zgodnie z właściwościami elektronarzędzi, należy nosić środki ochrony osobistej, takie jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub nasłucharki przeciwhałasowe, które mogą zmniejszyć ryzyko obrażeń.

(3) Proszę zawsze stać bezpiecznie i utrzymywać równowagę. Dzięki temu będziesz mieć lepszą kontrolę nad narzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

(4) Nie dopuszczaj do zbliżania się przewodu do obracających się obiektów. Obracające się obiekty łatwo przeciąć lub przebić przewody, a także łatwo uszkodzić ramiona lub dłonie, co może spowodować zagrożenie.

(5) Używając narzędzi na zewnątrz, należy używać przedłużaczy, które nadają się również do użytku na zewnątrz. Odpowiednie przedłużacze mogą zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.

(6) Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie dotykaj wtyczki ani elementów w obudowie mokrymi rękami.

(7) Należy zapewnić zachowanie bezpiecznej odległości między pozostałymi pracownikami na terenie budowy a obszarem operacyjnym. Elementy obrabiane lub uszkodzone narzędzia mogą odlecieć i spowodować obrażenia u osób znajdujących się w pobliżu.

(8) Aby uniknąć przypadkowego włączenia urządzenia, przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że przełącznik jest ustawiony w pozycji „wyłączony”.

(9) Przed jakąkolwiek wymianą akcesoriów lub narzędzi do przechowywania należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

(10) Zawsze sprawdzaj, czy wtyczka, przewód zasilający i jego osłona zabezpieczająca przed zerwaniem nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia nie używaj ich, aby uniknąć porażenia prądem.

Podstawy obsługi maszyny

1. Przygotowanie

Młyneczek samozasysający Gruby Przed włączeniem maszyny należy włożyć jeden koniec Włóż rurę odkurzacza do wylotu powietrza z tyłu urządzenia, a drugi koniec włóż do odkurzacza lub worka na kurz. Mocno trzymaj uchwyty, stań pewnie po obu stronach, naciśnij przełącznik do pozycji włączonej, a następnie naciśnij boczny przycisk blokady. Urządzenie może działać normalnie.

2. Metody przeciwko ścianie

Uruchom maszynę, płyta szlifierska jest w stanie normalnej pracy, następnie ustaw maszynę płasko w odpowiedniej pozycji roboczej, utrzymuj płytę szlifierską i powierzchnię roboczą płasko.

3. Kierunek ruchu

Maszyna może przesuwać ścianę łopaty w górę, w dół, w lewo i w prawo.

4. Oczyszczanie kurzu

Jeśli głębokość ściany odgarniającej jest duża, w ścianie odgarniającej powstanie duża ilość dużych cząstek pyłu. Nawet jeśli część pyłu można odessać samodzielnie, część pyłu pozostanie w komorze strugarki maszyny, dlatego konieczne jest usunięcie pyłu z komory po użyciu.

Sposób wymiany płyty szlifierskiej

Wyjmij śrubę znajdującą się po prawej stronie skrzyni biegów, włóż narzędzie o odpowiednim rozmiarze do otworu na śrubę, zamocuj aluminiową łopatkę wentylatora w środku, a następnie za pomocą tulei przekręć nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

, Konserwacja

1. Codzienna konserwacja: gdy poziom kurzu w worku na kurz osiągnie dwie trzecie, należy go wysypać. Po każdym użyciu należy oczyścić maszynę z kurzu i wysypać kurz do worka na kurz.

2. Regularna konserwacja: regularnie sprawdzaj narzędzia tnące i szczotki węglowe i wymieniaj je w zależności od stopnia zużycia. Regularnie sprawdzaj koła zębate w skrzyni biegów, usuwaj kurz i w razie potrzeby uzupełniaj olejem smarującym.

3. Standardowa procedura konserwacji: skontaktuj się z lokalnym dealerem lub serwisem posprzedażowym.

Środki ostrożności:

1. Jeżeli użytkownik nie będzie obsługiwał urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, powodując uszkodzenie urządzenia lub zagrożenie bezpieczeństwa osobistego, użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność, a firma nie ponosi za to odpowiedzialności.

2. Jeżeli użytkownik nie rozmontuje urządzenia bez upoważnienia zgodnie z przepisami zawartymi w instrukcji obsługi, co spowoduje uszkodzenie lub niedostępność urządzenia, wszelką odpowiedzialność ponosi sam użytkownik.

3. Jeśli klient dokonuje zakupu maszyny w punkcie dystrybucji, prosimy o zachowanie dowodu zakupu w celu późniejszej konserwacji.

4. Podczas pracy maszyny, surowo zabrania się dotykania ostrza szlifierskiego lub ostrza rękami. W przypadku obrażeń ciała spowodowanych nielegalną obsługą, wszelką odpowiedzialność ponosi sam użytkownik, a firma nie ponosi odpowiedzialności.

W zależności od zjawiska awarii, analizy przyczyn, metod eliminacji itp.

Numer	Zjawisko porażki	Analiza przyczyn	Sprawdź metodę rozwiązywania problemów
1	Silnik nie obraca się	Zużyta szczotka węglowa	(1) Zdejmij tylną pokrywę za pomocą śrubokręta krzyżakowego i wyjmij szczotkę węglową, aby sprawdzić, czy szczotka węglowa jest zużyta.
		Awaria przetącnika	(1) Po otwarciu pokrywy uchwytu lub pokrywy skrzynki rozdzielczej online należy za pomocą multimetru wykryć zamknięcie. (2) Wyjmij przetącnik i podłącz go bezpośrednio, aby sprawdzić, czy silnik się obraca.
		Przewód	Sprawdź przewody za pomocą multimetru
		miedziany przewodu jest odłączony	
		Awaria rotora	
		Awaria stojana	
2	Silnik się obraca, ale nóż nie	Awaria skrzyni biegów	Otwórz górną pokrywę skrzyni biegów i sprawdź, czy koło zębate nie jest zużyte, czy sworzeń nie wypada itp.
3	Maszyna mocno wibruje, gdy nie jest obciążona	Tarcie stojana wirnika	Należy znaleźć profesjonalny personel konserwacyjny, który otworzy obudowę, przeprowadzi testy i dokona wymiany
		Luz między wałem a łożyskiem lub między łożyskiem a rowkiem łożyska staje się większy	Należy znaleźć profesjonalny personel konserwacyjny, który otworzy obudowę, przeprowadzi testy i dokona wymiany
4	Maszyna mocno bije podczas pracy	Narzędzie jest tępe, a płytka cierna luźna	Wymień narzędzie na nowe i zamontuj ponownie tarczę szlifierską
5	Kurz wydostaje się z dolnej krawędzi maszyny	Gięcie rur próżniowych	Wyprostuj rurę, aby zapewnić wentylację;
		Nasycenie worka pyłowego	Otwórz worek przeciwkurzowy i wyrzuć kurz

Warunki gwarancji

1. Elektronarzędzie objęte jest trzymiesięczną gwarancją od daty zakupu przez użytkownika. (Gwarancja na produkt po upływie dziesięciu dni od daty zakupu nie obejmuje wymiany, obowiązuje jedynie gwarancja).
2. Przed użyciem narzędzia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
3. W okresie gwarancyjnym nie są gwarantowane uszkodzenia powstałe w wyniku normalnego zużycia części eksploatacyjnych oraz szkody spowodowane działalnością człowieka.
4. W okresie gwarancyjnym użytkownicy, którzy nie przestrzegają instrukcji obsługi lub dokonują samodzielnego demontażu i naprawy, nie będą objęci gwarancją. W przypadku konieczności naprawy, naliczany będzie koszt produkcji.
5. Kupujący może naprawić sprzęt w wyznaczonym punkcie sprzedaży u sprzedawcy, okazując fakturę, lub odesłać go do punktu naprawczego w celu naprawy. (Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa kupujący).
6. Niniejszy certyfikat gwarancyjny obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do nabywców z Chińskiej Republiki Ludowej.

Proszę zwrócić uwagę kupujących!!!

Ten certyfikat będzie ważny, jeśli ostemplujesz go na jednostce biznesowej po zakupie. Przeteterminowany, dziękujemy!

Model		Podpis dealera:
Nazwa produktu		
Jednostka Dystrybucyjna		
Użyj jednostki		
Adres		
Data faktury		

Zapisy konserwacji

Data	Uszkodzone części	Streszczenie	Inspektorzy

Świadectwo zatwierdzenia

Nazwa produktu	_____
Model	_____
Inspektorzy	_____
Data	_____